




The software on the accompanying DVD is protected. Detailed installation instructions can be found in the Help menu within the license management program. Instructions can also be found in the corresponding tutorials provided in the right-hand column on the license server. Before starting the licensing process, please note whether you have applied for single-user licenses or floating licenses (**Option**).

1. Register on the HOMAG Group extranet at <https://eparts.homag.de>. You will be given a username and password to allow you to immediately access the extranet.
2. Your eParts account will be activated a maximum of 48 hours later. You will be informed by email when your account has been activated.




3. Install the program that you wish to use from the DVD.



4. Start the license server.
(Start → Programs → HOMAG Group → **License administration**). Click the »**Settings**« button at the bottom right.




5. If your computer is connected to the Internet, please enter your eParts login information. If a proxy server is in place for Internet access, enter the login information in the relevant screen.



6. Select the product (e.g. woodWOP) on the license server for which you would like to request a license and then click on the »**Request**« button at the bottom left.



7. If you are requesting floating licenses (**Option**), enter the number of licenses purchased.
8. The license server will then check the connection and provision the licenses automatically.
9. If there is no network connection available, please click on the »**Save**« icon.



10. Save the »**order.txt**« file on a data carrier.
On a computer with an Internet connection, open the following web page: <https://eparts.homag.de>. Enter your login information, open up the »**Manage Licenses**« option in the »**Extras**« menu and upload the »**order.txt**« file.



11. Save the »**license.txt**« file on a data carrier and read the file onto the license server. Your software is now licensed.




Die Software auf beiliegender DVD ist geschützt. Eine ausführliche Anleitung zur Installation finden Sie in der Hilfe der Lizenzverwaltung und in den entsprechenden Tutorials im Lizenzserver in der rechten Spalte. Bitte beachten Sie vor der Lizenzierung, ob Sie Einzelplatzlizenzen oder Netzwerk-lizenzen (**Option**) erworben haben.

1. Registrieren Sie sich im HOMAG Group extranet unter <https://eparts.homag.de>. Sie erhalten sofort einen Benutzernamen und ein Passwort für das extranet.
2. Spätestens nach 48 Stunden erfolgt die Freischaltung für eParts. Über die Freischaltung werden Sie per Email informiert.



3. Installieren Sie die Programme von der DVD, die Sie nutzen möchten.




4. Starten Sie den Lizenzserver.
(Start → Programme → HOMAG Group → **Lizenzverwaltung**). Klicken Sie den Button »**Einstellungen**« rechts unten an.




5. Wenn Ihr Rechner einen Internetzugang hat, geben Sie bitte Ihre eParts-Zugangsdaten ein. Wenn ein Proxyserver für den Internetzugang existiert, tragen Sie die Zugangsdaten ein.



6. Wählen Sie das entsprechende Produkt (z.B. woodWOP) im Lizenzserver aus, für das Sie eine Lizenz anfordern wollen und klicken dann den **Button »Anfordern«** links unten an.



7. Wenn Sie Netzwerk-lizenzen (**Option**) anfordern, geben Sie die Anzahl der gekauften Lizenzen an.
8. Der Lizenzserver prüft nun die Verbindung und bezieht die Lizenzen automatisch.
9. Falls keine Netzwerkverbindung besteht, klicken Sie bitte auf das »**Speichern**«-Symbol.



10. Speichern Sie die Datei »**order.txt**« auf einem Datenträger.
An einem Rechner mit Internetverbindung starten Sie die Seite <https://eparts.homag.de>. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein, rufen Sie im Menü »**Extras**« »**Lizenzen verwalten**« auf und laden die Datei »**order.txt**« hoch.



11. Sichern Sie die Datei »**license.txt**« auf einem Datenträger, und lesen diese im Lizenzserver ein. Ihre Software ist nun lizenziert.






El software del DVD adjunto está protegido. Encontrará unas instrucciones de instalación completas en el apartado de Ayuda de la Gestión de licencias y en los tutoriales correspondientes en el servidor de licencias, en la columna de la derecha. Antes de activar la licencia, compruebe si ha adquirido una licencia para puestos individuales o una licencia de red (**opcional**).

1. Regístrese en la extranet de HOMAG Group en <https://eparts.homag.de>. Recibirá inmediatamente un nombre de usuario y una contraseña para la extranet.
2. Pasadas 48 horas como máximo se habilitarán las eParts. Recibirá un correo electrónico para informarle sobre dicha habilitación.



3. Instale los programas que desee utilizar del DVD.




4. Inicie el servidor de licencias. (Inicio → Programas → HOMAG Group → **Gestión de licencias**). Haga clic en el botón **«Ajustes»** abajo a la derecha.




5. Si su ordenador tiene acceso a Internet, introduzca sus datos de acceso para eParts. Si existe un servidor proxy para el acceso a Internet, registre los datos de acceso.




6. Seleccione el producto correspondiente (por ejemplo, woodWOP) en el servidor de licencias para el que desea solicitar una licencia y pulse el botón **«Pedir»** de la parte inferior izquierda.



7. Si solicita licencias de red (**opcional**), indique el número de licencias que ha comprado.
8. El servidor de licencias comprueba ahora la conexión y activa las licencias automáticamente.
9. Si no dispone de conexión en línea, haga clic en el símbolo **«Guardar»**.



10. Guarde el archivo **«order.txt»** en un dispositivo de almacenamiento. En un ordenador con conexión a Internet acceda a la página <https://eparts.homag.de>. Introduzca los datos de acceso, vaya al menú **«Extras»** / **«Gestión de licencias»** y cargue el archivo **«order.txt»**.



11. Guarde el archivo **«license.txt»** en un dispositivo de almacenamiento y ábralo dentro del servidor de licencias. Su software está ahora correctamente registrado.




Le logiciel disponible sur le DVD fourni est protégé. Vous trouverez des instructions détaillées pour l'installation dans l'aide de la Gestion des licences ainsi que dans les tutoriels correspondants du serveur de licences, dans la colonne de droite. Avant la demande de licences, regardez si vous avez acheté des licences monopostes ou des licences réseau (**option**).

1. Inscrivez-vous dans l'extranet HOMAG Group sous <https://eparts.homag.de>. Vous recevrez immédiatement un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe pour l'extranet.
2. L'activation pour eParts interviendra après 48 heures au plus tard et vous sera signalée par e-mail.



3. Installez à l'aide du DVD les programmes que vous souhaitez utiliser.




4. Démarrez le serveur de licences. (Démarrer → Programmes → HOMAG Group → **Gestion des licences**). Cliquez sur le bouton **«Réglages»** en bas à droite.




5. Si votre ordinateur a un accès Internet, entrez vos données d'accès eParts. S'il existe un serveur proxy pour l'accès à Internet, entrez les données d'accès.




6. Dans le serveur de licences, sélectionnez le produit souhaité (par ex. woodWOP) pour lequel vous souhaitez demander une licence et cliquez ensuite sur le bouton **«Demander»** en bas à gauche.



7. Si vous demandez des licences réseau (**option**), entrez le nombre de licences achetées.
8. Le serveur de licences contrôle maintenant la connexion et se procure les licences automatiquement.
9. Si vous n'avez pas de connexion réseau, cliquez sur l'icône **«Enregistrer»**.



10. Enregistrez le fichier **«order.txt»** sur un support de données. Sur un ordinateur connecté à Internet, lancez la page <https://eparts.homag.de>. Entrez vos données d'accès, appelez **«Gestion des licences»** dans le menu **«Options»**, puis chargez le fichier **«order.txt»**.



11. Sauvegardez le fichier **«license.txt»** sur un support de données et lisez-le sur le serveur de licences. Votre logiciel dispose maintenant d'une licence.

